


改善箇所説明図



注: は増締め部品を示す。

改善内容

全車両点検し、当該ベアリング部に異常の無いものは、ベアリングナットを増締めする。また、ベアリング部に異常の有るものは、良品の組み込まれた前車軸アッセンブリーと交換する。