

改善箇所説明図



介護用回転シート



基準不適合発生箇所
(シートベルトバックル)

改善前	改善後
	
シートベルトバックル一式 (バックル、取付ボルト&ワッシャ)	

助手席に介護用回転シートが架装された福祉車両において、架装業者での作業要領が不適切なため、当該シートに異品のシートベルトバックルを組付けたものがある。そのため、シートベルトが当該バックルに完全に固定せず、最悪の場合、外れるおそれがある。

改善の内容

全車両、シートベルトバックル一式を正規品と交換する。

注：図中の 内は交換する部品を示す。

識別：助手席ドアローワーヒンジのドア側取付けボルト（上側）頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。