



改善箇所説明図



オルタネータ用ハーネス



A矢視

基準不適合発生箇所

注: 内は配索を変更する部品を示す。
また、損傷している場合は補修する部品を示す。

採血車のオルタネータ用ハーネスの配索が不適切なため、走行等の振動により、当該ハーネスが排気ガス再循環(EGR)クーラと接触することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ハーネスがショートし、最悪の場合、発火するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ハーネスの配索を変更する。なお、ハーネスが損傷している場合は、補修を行う。

識別 : ネームプレートに黄色ペイントを塗布する。